

Manual de Utilização do AC Switch DMX Som Maior Pro

Utilize o conector AC IN para alimentar o AC Switch e selecione a tensão da rede elétrica, 110 ou 220V.

As tomadas de saída OUT 1 e OUT 2 correspondem aos canais 1 e 2 do canal DMX selecionado, com capacidade de 2.000W máximo. A tomada OUT AC é uma saída direta, que pode ser utilizada para ligar outros AC Switch DMX.



Led Status:

Na ausência de sinal DMX, o Led Status fica piscando, e ao identificar um sinal DMX, o Led ficará ligado.

Dip-Switch Address:

Nos pinos de 1 à 9 é endereçado o canal DMX do AC Switch.

O pino 10 habilita o modo automático, desabilitando a comunicação DMX. Neste modo, pode-se testar os canais de saída, onde o pino 1 responde ao canal 1 e o pino 2 o canal 2.

Habilitando os pinos 10 e 9, ativa-se o mono sequencial, onde os canais 1 e 2 ficam ativando alternadamente. Com os pinos de 8 á 5 se altera a tempo, onde estes desativados o tempo de troca é de 5 segundos, e todos ativados o tempo é de 0,5 segundos.